


暮らし、イロドル



Life on Products



plus⁺more

MO-WA005 取扱説明書

3D セラミックヒーター&ファン
リモコン付


この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ


はじめに	もくじ	1ページ
	各部名称	2ページ
	取扱い上の注意	3ページ
	使用上の注意とお願い	3ページ
	設置場所について	4ページ
	安全上のご注意	5～7ページ
使い方	ご使用方法	8～11ページ
	日常の点検・お手入れ	12ページ
	保管の仕方	12ページ
困ったときは	故障かな？	13ページ
	アフターパーツ	13ページ
	アフターサービス	14ページ
	カスタマーサポートセンター	14ページ
	メモ	15～16ページ
	仕様	17ページ
	保証書	裏表紙

各部名称


操作パネル



リモコン



<本体>




取扱上のご注意

- 本体前面の送風口、及び背面の吸気口をふさがないでください。
故障の原因となります。
- 吸気口を壁に近づけて使用しないでください。
故障や火災、事故の原因となります。
- 使用中、使用後しばらくは前ガードや送風口等に触れないでください。
送風口周辺が大変熱くなり、怪我ややけどの原因となります。
- 本体に洗濯乾燥のため、衣類等をかけて使用しないでください。
故障や火災、事故の原因となります。
- スプレー缶などの引火性ガスの近くでは使用しないでください。
爆発や引火・火災のおそれがあります。
- 送風口のの前には、燃えやすいもの、変形しやすいものを置かないでください。
変形・変質・火災の原因となります。
- 本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れないでください。
故障の原因となります。
- 乳幼児や身体の不自由な方は、付き添いなしでは使用しないでください。
怪我ややけどの原因となります。
- トイレには置かないでください。
狭い空間でのご使用は故障や火災、事故の原因となります。
- 定格15A以上、100Vのコンセントを単独でご使用ください。
故障や火災の原因となります。

使用上のご注意とお願い

- 直射日光のあたるところに置かないでください。
変形・変質や故障の原因となります。
- 本体の上に物をのせたり、乗ったりしないでください。
転倒による本体の破損・故障の原因となります。
- 本体から50cm以上離れて目の届く距離でご使用ください。
送風口からは高温の熱風が出ます。十分離れていない場合、輻射熱によって本体が変形・変色するおそれがあります。
- エアフィルターは定期的にお手入れしてください。
エアフィルターの目詰まりにより本体内の温度が上昇し、変形・変色、故障の原因となります。
輻射熱によって変形・変色するおそれがあります。
- コンセントのすぐ下には置かないでください。


設置場所について



水平な場所で、壁・家具・家電製品から50cm以上離れた場所に設置してください。

前ガードからは高温の熱風が出ます。50cm以上離れて目の届く距離でご使用ください。

※下記の場所には**絶対**に設置しないでください。



安全上のご注意

必ずお守りください

本製品は家庭用です

⚠ 警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意 誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



このような表示は「禁止」を示します。



このような表示は「強制」を示します。

⚠ 警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。



改造禁止

発火したり、異常動作して怪我をするおそれがあります。



禁止

やけどのおそれがあります。

本体を水につける、水をかけるなどはしないでください。



禁止

本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。



禁止

感電して怪我をするおそれがあります。

電源コードを傷つけないでください。



禁止

加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。



禁止

ペットなどの動物を近づけないでください。

電源コードを噛んだり、排泄物などがかり漏電・感電や故障、火災の原因となります。作動中はやけど・怪我の原因となります。

前ガードにホコリがついた状態で使用しないでください。



禁止

故障・火災の原因となるおそれがあります。



強制

定期的に電源プラグのホコリを掃除してください。

ホコリがたまりと湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。

お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行ってください。



強制

感電して怪我をするおそれがあります。



強制

電源は定格15A以上、100Vのコンセントを単独でご使用ください。

火災・故障の原因となります。

異音がするときなどは、運転を停止して電源プラグを抜いてください。



強制

そのまま運転を続けると火災・感電の原因となります。運転を停止し、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターへご連絡ください。



強制

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

電源コードや電源プラグが異常に発熱し、溶けたり変形したりして感電・ショート・発火の原因となります。

警告

小さなお子様や身体の不自由な方だけで使用しないでください。



禁止

故障・怪我・感電の原因となります。

カーテン等の可燃物の近くで使用しないでください。



禁止

火災・怪我の原因となります。

落したり、割れたりした本体は使用しないでください。



禁止

故障・怪我・感電の原因となります。

本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れないでください。



禁止

故障・怪我・感電の原因となります。

スプレー缶などを本体の近くに置かないでください。



禁止

爆発や火災の原因となります。

本体に衣類やふとんなどを掛けて使用しないでください。



禁止

過熱して火災・やけどの原因となります。

就寝中は使用しないでください。



禁止

寝具などが触れて火災の原因となります。

異常時（こげ臭い、発煙など）は電源プラグを抜き、使用を停止してください。



強制

火災・感電の原因となります。

浴槽・シャワー及び水泳プールの周辺等で使用しないでください。



禁止

感電・ショートの原因となります。



強制

使用中に異常を感じた場合はご使用をおやめください。




強制

延長コードの使用やタコ足配線は絶対にしないでください。



禁止



移動させる際などは、ガード部分を握らないでください。
使用中は動かさないでください。

! 注意

不安定な場所では使用しないでください。 故障・破損・怪我の原因となります。 禁止	使用中に本体を持ち上げたり移動したりしないでください。 怪我・やけど・転倒の原因となります。 禁止
火気の近くで使用しないでください。 変形・故障・怪我の原因となります。 禁止	熱に弱い敷物や家具の上など不安定な場所では使用しないでください。 変色・変形や怪我、火災の原因となります。 (例) じゅうたん、畳、ふとん、ビニール製の敷物、プラスチック製の家具など。 禁止
壁や家具の近くで使わないでください。 過熱して発火の原因となります。 禁止	使用中は長時間本体から離れないでください。 発火・火災の原因となります。 禁止
乾燥など他の用途に使用しないでください。 過熱して発火・火災の原因となります。 禁止	使用中、使用後しばらくは前ガードや送風口等に触れないでください。 送風口周辺が大変熱くなり、怪我ややけどの原因となります。 禁止
お手入れや持ち運び、保管の際は本体が冷めてから行ってください。 ! 火災・やけどの原因となります。 強制	運転をする際は、必ずエアーフィルターカバー・エアーフィルターを取り付けて使用してください。 ! エアーフィルターカバー・エアーフィルターを取り付けずに運転すると、火災や故障の原因となることがあります。 強制
コンセントのすぐ側に置かないでください。 発火・火災の原因となります。 禁止	エアーフィルター、エアーフィルターカバーは2週間に一度定期的に掃除してください。 ! 発火・火災の原因となります。 強制

ご使用方法

ご使用の準備

1. 本体を安定した水平な場所に設置してください。

近くに可燃物がないことを確認し、可燃物がある場合は移動させてからご使用ください。

主電源



2. 背面の主電源がOFFの状態 で、電源プラグをコンセントに差し込んでください。



3. 背面の主電源をONにすると“ピー”という音が鳴り使用可能になります。



注 意

- ・ 本体を移動させる場合は、本体が冷めてから移動させてください。
- ・ 使用中や使用後しばらくは前ガードや送風口に触れないでください。
- ・ 本製品には室温を制御する機能はありません。狭い部屋で小さなお子様や、身体の不自由な方がご使用される際は必ず付き添いをしてください。

安全装置について

- ・ 使用中に転倒したときは、転倒時運転停止用スイッチが働き、電源が切れます。
- ・ 本体の温度が上昇すると安全装置が働き、ピーピーピーピーピーと5回音が鳴り、運転モードランプが点滅、ヒーター運転から送風運転に切り替えし、内部温度が低下すると運転を停止します。尚、運転モードランプは点滅を継続します。
この場合、フィルターやフィルターカバーにホコリなどで目詰まりしている可能性がありますので、掃除をしてください。
運転モードランプの点滅は、電源ボタンを押すとランプが消えます。
- ・ 温度が上昇しすぎると、サーモスタットが働き自動的に運転を停止します。
さらに温度が上昇すると、温度ヒューズが働き電源を遮断します。

※ 温度ヒューズが働いた場合は復帰できませんのでカスタマーサポートセンターまでご連絡ください。
(→取扱説明書14ページ)

ご使用方法

運転を開始

本体の操作パネルまたはリモコンのⓈマークをタッチすると運転モードランプが点灯し、運転が開始されます。

同時に2hのタイマーランプが赤く点灯し、2時間のオフタイマーも作動します。

もう一度タッチすると停止します。

※停止後約20秒間、内部温度を下げるためファンが回り続けます。


タイマーランプ



運転モードランプの色について

- ・送風のとき…青色
- ・ヒーター(強)のとき…明るい赤色
- ・ヒーター(弱)のとき…暗い赤色



※首振りや風の種類など最後に使用したモードを記憶しており、再び電源を入れると前回のモードで作動します。



ヒーター（強・弱）/送風を切り替え

本体の操作パネルまたはリモコンのⓈボタンをタッチすると連続モードが切り替わります。タッチするごとに下図のように繰り返し、風の種類が切り替わります。


操作パネル



ご使用方法


首振り機能（横）

本体の操作パネルの⌚マークを2秒長押し、
またはリモコンの↔ボタンを押すと横に首を振
ります。
もう一度同じ操作をすると止まります。




首振り機能（縦）

本体の操作パネルの⌚マークを2秒長押し、
またはリモコンの↕ボタンを押すと縦に首を振
ります。
もう一度同じ操作をすると止まります。





オフタイマー

本体の操作パネルの⌚ ボタンをタッチする タイマーランプ
とオフタイマーの時間を変更できます。
タッチするごとに下図のように繰り返し、
オフタイマーを設定できます。
リモコンで操作する場合は⌚マークの下
の⌚ ⌚ ⌚ ボタンを押してオフタイマーの時間
を変更できます。



リモコンの各ボタン

主電源を入れた後はすべての操作をリモコンで行うことができます。



本体、リモコンにはマグネットが搭載されておりますので、本体側面にリモコンを収納いただけます。

日常の点検・お手入れ

注意

お手入れは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体の温度が十分に下がってから行ってください。

※漂白剤やシンナー・ベンジン・アルコール・スチールたわし・磨き粉などは絶対に使わないでください。

※本体に直接、水をかけて洗わないでください。感電・故障の原因となります。

本体の温度が上昇すると安全装置が働き、ピーピーピーピーと5回音が鳴り、運転モードランプが点滅、ヒーター運転から送風運転に切り替えし、内部温度が低下すると運転を停止します。尚、運転モードランプは点滅を継続します。

この場合、フィルターやフィルターカバーにホコリなどで目詰まりしている可能性がありますので、掃除をしてください。

運転モードランプの点滅は、電源ボタンを押すとランプが消えます。

お手入れ方法

■ 本体のお手入れ

本体のお手入れは、やわらかい布で汚れを拭き取り、から拭きしてください。

■ 吸気口／前ガードのお手入れ

掃除機でホコリを吸い取り、やわらかい布でから拭きしてください。

エアフィルターのお手入れ方法

1. 本体背面のエアフィルターカバーのつめを押さえながらエアフィルターカバーを取り外してください。
2. エアフィルターを取り出し、水洗いしてよく乾かしてください。
3. ホコリが取れたらフィルターを本体に戻し、エアフィルターカバーを取り付けてください。

保管のしかた


長期間保管する場合は、日常の点検・お手入れを行ってから、高温多湿の場所を避けて保管してください。

故障かな？

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	原因	対処方法
電源が入らない	電源プラグがコンセントに差し込まれていない。	電源プラグをしっかりと差し込んでください。
リモコンが反応しない	本体の主電源がOFFになっている。	本体の主電源をONにしてください。
	リモコンに絶縁フィルムが付いている。	リモコンの絶縁フィルムを取り除いてください。
運転モードランプが点滅している	本体内部温度が上がっている。	フィルターカバー及びフィルターの掃除をしてください。

アフターパーツ



CS-I180-WH
エアーフィルターカバー(ホワイト)

CS-I180-CM
エアーフィルターカバー(キャメル)

1,430円 (税込)



CS-I184
エアーフィルター

1,980円 (税込)



CS-I183
リモコン

1,430円 (税込)

弊社オフィシャルストア（14ページ）にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。お電話でのご注文は代金引換のみの発送とさせていただきます。北海道・沖縄及び離島の送料は弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

本書の税額はすべて2020年12月時点の税率となります。

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。

補修用性能部品の保有期間は生産終了後5年です。

カスタマーサポートセンター

WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせは
お問い合わせフォームにて
受け付けております。

▶ lifeonproducts.co.jp/contact/form2

※返信は受付時間内での対応となります。
予めご了承ください。

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に・・・

取扱説明書内の「故障かな？」にあてはまりませんか？
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、
以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

- 品番
- お買い上げ店名
- お買い上げ日
- 色
- お問い合わせ内容

消耗品・部品のご注文



下記オフィシャルサイトにて
消耗品及び部品のご注文を
承っております。

▶ lifeonproducts-online.com

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ **0570-080856**

受付時間 10:00～17:00 (土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。
予めご了承ください。

※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。
※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

WEB



弊社ウェブサイトにて
製品情報及び製品サポート情報を
ご確認いただけます。

▶ lifeonproducts.co.jp

カスタマーサポートセンター

〒550-0015

大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

●個人情報のお取り扱いについて

ライフオンプロダクツ株式会社は、お客様の個人情報・ご相談内容を、ご相談への対応・修理、その確認などのために利用し、記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

仕 様

品番	MO-WA005
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	ヒーター強：1200W、弱：950W ファン:19W
風向調節（約）	左右合計：80°、上向き：30°、下向き：15°（自動首振り機能）
連続使用可能時間（約）	8時間
オフタイマー（約）	2/4/8時間
リモコン受信距離（約）	6m（直線距離）
安全装置	転倒時運転停止用スイッチ、温度ヒューズ、サーモスタット
電源コード（約）	1.5m
本体寸法（約）	213×220×530mm
重量（約）	2,364g
セット内容	本体（エアーフィルター装着済）、 リモコン（出荷時テスト用電池付属/CR2025：3V）、 取扱説明書（保証書付）

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。



暮らし、イロドル
Life on Products



@lifeonproducts



Life on Products