使い方

スリッパや靴は履かずに、フットスイッチ部分には親指のみ軽くのせて
足裏全体は床につけたままでカウントして下さい。

Q&A

Q ペアリングしましたが、フットスイッチを押しても反応しません。

A 電波が混線している可能性があります。スイッチを押してから３０秒程放置してください。それでも反応がない場合以下の方法をお試し下さい。

① アプリを再起動する　　（それで接続しない場合は②をお試し下さい）

② フットスイッチの主電源をOFF→ONする　（それで接続しない場合は③をお試下さい）

③ **(iPhone)** アプリ画面右上の「解除」ボタン→「解除する」ボタンをタップ。スマホの「設定」→「Bluetooth」から「CFACIL_FootSwitch」を選択し「このデバイスを解除」して、フットスイッチの電源を入れ直し、ペアリングをやりなおす。

(Android) アプリ画面右上の「解除」ボタン→「解除する」ボタンをタップ。フットスイッチの電源を入れ直し、ペアリングをやりなおす。

また、複数台のスマホと1台のフットスイッチでご利用されますと、ペアリングを解除していないスマホが近くにある場合、そちらに接続します。上記③の手順の後、新たに接続したいスマホとペアリングをして下さい。

ご注意頂くこと

●本体部分を強く踏んだり、落下や強い衝撃は与えないようにお願い致します。

●フットスイッチの主電源をOFFにした状態だと充電されません。ONのままで充電してください。

・充電灯（赤）...充電中　　・充電灯（消灯）...フル充電状態

●過充電にご注意下さい。充電が完了したら、充電ケーブルを外してください。本製品は電池保護機能を搭載しておりますが、充電をし過ぎますと、電池の膨張や故障、事故の原因となる可能性がございます。また、充電をしながらのご使用はお控えください。

●埃が多い場所でのご使用はお控え下さい。充電コネクタなどに埃が溜まり、ショートなどによる発火の原因となる場合がございます。埃を取り除いてから、使用してください。

●直射日光の当たる場所や高温の部屋で使用しないでください。フットスイッチの劣化や変色を早める原因となりますのでご注意ください。