



パイオニアシャンプーユニット施工の前に準備していただくこと

- シャンプーユニット1台につき、AC100V15Aをお必ず確保して下さい。
- 壁面取付の為、壁面下地は10mm厚コンパネ以上の強度が必要です。
- 給水、給湯管の立ち上げは、G1/2が必要です。
- 排水管の立ち上げは、VU40を使用して下さい。

●電線は、電線コードスペースから出しておいて下さい(巾木断面図参照)

備考

- 本体の給水給湯は、13mmフレキ管使用。
- フレキは、シャワーホースの後ろで接続して下さい。
- シャンプーボールのお手入れには、研磨剤の含まない物を使用して下さい。

→電線、コードスペース

品名	コーラル P1200 2連図
株式会社 パイオニア椅子	