


はじめてお使いになる方へ **かんたんガイド**

1 排水用ホース(お試し用)と電源コードをタンクから取り出し、本体にタンクをセットする

※タンクカバーを必ずタンクにセットしてください



2 電源プラグをコンセントに差し込む

3 POWERボタンを押して電源をオンにする



4 ADJUSTモードが運転します


※モードボタンを押すと3つのモードに切り替わります。



ADJUSTモード	湿度を調整したいときのモードです。目標の湿度を設定して除湿します。
Dryモード	洗濯物などを早く乾かしたいときのモードです。送風の強さを「Hi」(強)に固定して連続除湿します。
Sleepモード	夜間など、静かに作動させたい時のモードです。操作音、パネルライトの光を消し、送風の強さを「Lo」(弱)に固定して静かに除湿します。

5 ルーバーの角度や本体の向きを調整する

※前後90°まで向きを変えることができます。



6 使い終わったら、POWERボタンを押して電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜く

※タンクに水が溜まったならタンクを取り外して水を捨ててください。

【吸気口フィルター】のお手入れ

**2週間
に1回**

本体裏面の【吸気口フィルター】を掃除機などで掃除する。

ほこりが付着していたら、こまめに取り除いてください。

