

使用方法

- 1.ACアダプターをコンセントに差し込みます。
 - 2.施術で使用する前に、物や壁などに向けて照射し動作確認をおこなってください。
 - 3.ボール上部の可動部を動かし、照射物に対してセットします。この際、必ずライト先端と照射物を15cm以上離してください。
 - 4.使用後はACアダプターをコンセントから抜いて、正しく保管してください。
- ※フットスイッチを押すとライトが点灯し、離すとライトが消灯する仕様です。

保 管

- ・ACアダプターをコンセントから抜き、転倒しない様な平らな場所で保管してください。
- ・湿気の多い環境は避け、涼しく乾燥した場所で保管してください。
- ・持ち運ぶ際は、両手でしっかりとボール部分を持ってゆっくりと移動してください。

お手入れ／点検

- ・やわらかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい時は、中性洗剤を少し含ませた布で拭いてから、もう一度乾拭きしてください。
- ※使用直後は熱くなっている可能性があるので、しばらくしてからおこなってください。
- ・シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性の高い液体は使用しないでください。変色や変質の原因となります。
- ・コードに損傷がないか定期的に確認してください。破損している場合は速やかにACアダプターを抜き使用しないでください。

故障かな?と思ったら

Q1.ライトが正常に点灯しない

- ・フットスイッチと本体の接続コード、フットスイッチとACアダプターの接続コード、ACアダプターとコンセントの差し込みがゆるんでおらず、正しく接続されているかを確認してください。
- ・一度ACアダプターを抜いて5分程度おいてから再度接続しお試しください。

Q2.光がチラつく

- ・フットスイッチと本体の接続コード、フットスイッチとACアダプターの接続コード、ACアダプターとコンセントの差し込みがゆるんでおらず、正しく接続されているかを確認してください。
- ・ライト本体もしくはライト本体の近くに高温の物体がないか、または使用環境の温度が高すぎないかを確認してください。

Q3.異常音がする

- ・使用を中止し、コンセントからACアダプターを抜き、販売店にご相談ください。

保 証 書

この保証書は、本書に明示した内容で無償修理または交換をお約束するものです。
お買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご提示の上、修理をご依頼ください。

商品名	グラマライズ LEDスタンドライト
お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げから 6ヶ月間

お客様情報

お名前	様
ご住所	〒
お電話番号	

販売元
問い合わせ先

株式会社 あすなろ ☎086-943-9608 📠FAX: 086-942-7393 ✉info@asunaro7.com
〒704-8183 岡山県岡山市東区西大寺松崎232-5 営業時間/月～金(9～17時) 定休日/土日祝 <https://asunaro7.com/>

< 保証規定 >

通常のお取り扱いで、万一機械の故障が生じた場合は、無償にて修理または当社の判断により交換させていただきます。
ただし次の場合は、保証期間内でも有償修理となりますのでご了承ください。

- 1) 使用上の誤りや不当な修理改造による故障及び破損
- 2) お買い上げ後の転倒落下などによる故障及び損傷
- 3) 火災地震水害落雷その他天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
- 4) 接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷
- 5) 取扱説明書に記載されている以外の使用方法による故障及び損傷
- 6) 過酷な条件(極寒の場所、酷暑の場所、粉塵が発生する場所や浴室や洗面所など)のもとで使用された場合の故障及び損傷
- 7) 本書のご提示がなく、紛失または所定事項の未記入、字句を訂正された場合


※本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
※消耗品、ボール、土台は本保証書の対象にはなりません。
※本保証書は日本国内のみで使用されている場合に限り有効です。

取扱説明書

保管用 保証書付き

GLAMORIZE

グラマライズ LEDスタンドライト (付け替え用)



本製品はまつげエクステ(LEDマツエク)施術専用に開発された機器です。
本製品を使つての施術は、使用方法に関する十分な知識・経験のある方のみがご使用ください。
(他の用途でのご使用、または講習を受けていない方のご使用はおやめください。)

本取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
本書はいつでも見られるところに大切に保管してください。