


# リモコン(SC-600)

●各スイッチを操作すると「ピッ」という操作確認音や音声でお知らせします。



## お知らせ

- ・お湯を使用しているときはガス熱源機が作動し燃焼します。ただし、燃焼しない場合もあります。また、お湯を使用していないときに燃焼する場合もあります。

## リモコンの操作確認音・ブザー音の設定を変更する

- 切替スイッチを同時に3秒以上押すことでリモコンの操作確認音とブザー音(故障表示が点滅した場合に発報する音)の設定を変更できます。
- 設定の変更は「ピッピッ」などの確認音でお知らせします。

