

取扱説明書

BEAUTY GARAGE

ユーティリティバックシャンプーキャビネット W420 下部

このたびはビューティガレージ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

●本取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

●本書は保証書を兼ねております。お使いになる方がいつでも見る事ができる所に、必ず保管して紛失しないようにしてください。

 注意	取扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか、または 物的傷害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。	 警告	取扱いを誤った場合、死亡または重症を負うことが想定される 危害の程度を示しています。
---	---	---	---

設置について

注意

- ・直射日光の当たる場所や冷暖房器具の近くでのご使用は避けてください。製品が変形する原因となります。
- ・製品は平らな場所に水平を保って設置してください。

使用上の注意

注意

- ・本製品を物を乗せる用途以外に使用しないでください。
- ・本製品の分解や改造をしたり、部品を外したり、外れたままで使用しないでください。
- ・本製品に過度な衝撃を与えないでください。破損の原因となります。
- ・本製品に物を置く際は、置き方に注意してください。物が落ちて怪我をしたり、床面のキズや破損の原因となることがあります。
- ・本製品にアセトンが付着したコットンや熱いものや濡れたものを直接置いたり、ビニール等で長時間おおって使用しないでください。製品の変形や変色、塗装がはがれる原因となります。
- ・製品の下段に重い物を置くなど、本製品の安定性を考慮して物を乗せてください。
- ・製品にアセトンや薬品等をこぼさないようご注意ください。万一こぼしてしまった場合は、ただちに拭き取ってください。製品の変形や汚れ・シミの原因となります。

警告

- ・本製品の上に人が乗ったり、踏み台がわりに使用したり、腰掛けたりしないでください。本製品の破損や変形、倒れて怪我をする恐れがあります。
- ・火気・熱源の近くでのご使用は避けてください。焼損や火災の原因となります。
- ・電気製品等を乗せる場合は、十分に隙間をあけて通気性をよくしてご使用ください。電気製品の故障や火災の原因となることがあります。

保守・点検

注意

- ・ネジ類は、ゆるみやぐらつきがないか定期的に点検し、ゆるみはじめたらしっかり締め直してください。

お手入れ方法

注意

- ・表面のホコリは柔らかい布で、やさしく払ってください。ホコリを取り除かないまま、かたい布でこすると、こまかなキズが付く恐れがあります。
- ・洗剤の付着した布を長い間接触させたままにしておくと、変色したり、表面が変形する場合があります。
- ・汚れが著しい場合は、以下の手順でお手入れしてください。
 - ① 薄めた中性洗剤を含ませ固くしぼった布で表面をふき取ってください。
 - ② 水を含ませ固くしぼった布で①でふいた表面を拭き取ってください。
 - ③ 乾いた布でやさしく拭いた後、自然乾燥させてください。

※シンナー、アルコールなどは使用しないでください。変色や表面が変形する原因となります。

保証書

本書は、本書記載の内容で無料修理を行う事をお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、製品と本書をご提示の上、修理をご依頼ください。

商品名		ユーティリティバックシャンプーキャビネット W420 下部					
お買上げ年月日		年		月	日	無料修理保証期間 (お買上げ日より)	12 ヶ月
お客様	お名前	様					
	ご住所	〒 TEL					
販売店	店名・住所・電話						










【保証規定】

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には無料修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お近くの当社ショールームへご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 本書のご提示がない場合。
 - (ロ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
 - (ハ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
 - (ニ) 本来の目的以外に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ヘ) ご使用による劣化・消耗品の交換の場合。
 - (ト) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障及び損傷。
 - (チ) 取付が必要となる機器類を異なる場所で再設置している場合。
- 保証期間内でも商品を販売店へ送付される場合の送料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
- 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
 - ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

お問い合わせ先 受付時間：月～土：10:00～18:00 (祝日・年末年始を除く)


販売元：株式会社ビューティガレージ
〒154-0015 東京都世田谷区桜新町 1-34-25

ご注文お問い合わせ ☎ 0120-974-554
修理メンテナンス ☎ 0120-919-969




組立方法 組立前に必ず部品がそろっているか確認してください。


Ax1




Bx1





Cx1




Dx1




Ex1



Fx1





Gx1



Hx1




Ix1



Jx16



Kx16



Lx20




Mx24




Nx6




Ox4



Px1










Qx1




Rx2









7




8




11



9




10




12


13



15



14



16

