


取扱説明書

業務用 毛髪バキュームクリーナーユニット(ワゴン)



このたびはビューティガレージ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 本取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
- 本書は保証書を兼ねております。紛失しないように保管してください。

目次

・目次	1
・安全上のご注意	2～4
・掃除機等との組合せ方法	5～9
・製品仕様	10
・保証書	11
・MEMO	12

安全上のご注意

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を安全にお使い頂き、施術者やお客様への危険を未然に防止する為のものです。

注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示する為に、誤った取り扱いをした場合に想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3区分しています。

安全に正しくお使いいただくために

この取り扱い説明書では、製品を正しくお使いいただき、施術者やお客様への危害や損害を未然に防止する為に、本文中に色々な図記号や絵表示を示しています。

その表示と意味は、次のようになっています。

- ・表示と意味をよく理解してから、本文をお読みください。
- ・お読みになった後は、この製品をお使いになる方がいつでも見ることができる所に、必ず保管してください。
- ・全て安全に関する内容ですから、必ずお守りください。



危険

誤った扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が生じる切迫の度合いが想定される内容を示しています。



警告

誤った扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性、或いは物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

図記号の例



△記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを知らせるもので、図の中に具体的な注意内容が記載されています。
(左図は、特定しない一般的な危険・警告・注意の通告に使用)











○記号は、禁止の行為であることを知らせるもので、図の中や下部等に具体的な注意内容が記載されています。
(左図は特定しない一般的な禁止の通告に使用)











●記号は、行為を強制したり指示する内容を知らせるものです。図の中には具体的な強制や指示の内容が記載されています。
(左図は、特定しない一般的な強制や指示に使用)

安全上のご注意




1.組立、設置について

 注意	
	必ず平らな場所で組み立ててください。ねじれや傾きの原因となります。
	パーツ取り付けに「電動工具」は使用しないでください。破損の原因となります。
	この製品は屋内用として作られたものです。屋外では使用できません。
	直射日光の当たる場所や冷暖房器具の近くでの使用は避けてください。製品が歪んだりする原因となります。
	製品は平らな場所に水平を保って設置してください。水平を保っていないとぐらつきや歪みが生じ、変形や破損の原因となります。
	設置場所を変えるときに金具類がゆるんだり、外れたりする場合がありますのでご注意ください。
	製品の裏側も空気が流れるように壁から少し離したり(10cm位が望ましい)、部屋の換気をしてください。高温・多湿の部屋では空気が滞留するとサビやダニが発生しやすくなり、健康を害することがあります。

2.使用上の注意




 注意	
	本製品を用途以外に使用しないでください。
	製品の分解や改造をしたり、部品を外したり、外れたままで使用しないでください。
	製品に過度な衝撃を与えないでください。破損の原因となります。
	本体の上に物を置く際には、置き方に注意してください。 物が落ちて怪我をしたり、床面のキズや破損の原因となることがあります。
	本体の上に底のざらついた物を直接置いて引きずったりするとキズが付くことがありますのでご注意ください。
	製品に直接熱いものや濡れたものを置いたり、ビニール等で長時間おおって使用しないでください。製品の变形や変色、塗装がはがれる原因となります。
	木材の接着剤等(ホルムアルデヒド)が残っている製品で肌の弱い人はアレルギー症状を起こす可能性がありますので、換気を十分に(ホルムアルデヒド)を取り除くようにしてください。

警告



	製品の上に立ったり、とんだり、踏み台がわりに使用したり、腰掛けたりしないでください。安定をくずし、倒れて怪我をすることがあります。
	火気・熱源の近くでのご使用は避けてください。焼損や火災の原因となります。
	電気製品などを収納する場合は、十分に隙間をあけて通気性をよくしてご使用ください。電気製品の故障や火災の原因となります。

安全上のご注意





3.保守・点検

 注意	
	金具類は、ゆるみやぐらつきがないか時々点検し、ゆるみはじめたらしっかり締め直してください。怪我や破損、床面のキズの防止になります。
	虫害を発見した場合は、ただちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大する恐れがあります。

5.廃棄処分するとき

 注意	
	本製品および梱包材を廃棄処分するときは、各自治体の分別基準に従い、適正な方法で分別処理してください。

4.お手入れ方法





 注意	
	表面のホコリは柔らかい布または、はたきで軽く払ってください。ホコリのあるまま、硬い布でこすると、こまかなキズが付く恐れがあります。
	化学ぞうきんを長い間接触させたままにしておくと、変色したり、表面がはげたりする場合がありますのでご注意ください。
	汚れが著しい場合は、以下の手順を守って汚れを落としてください。 ① 薄めた中性洗剤を含ませ固くしぼった布で汚れを落としてください。 ② 水を含ませ固くしぼった布で洗剤液をよく拭き取ってください。 ③ 次に乾いた布で軽く拭いた後、自然乾燥させてください。 ※シンナー、アルコールなどは使用しないでください。変色や表面がはげる原因となることがあります。

掃除機等との組合せ方法


当ワゴンは、掃除機などの機器に組合わせることで機器をスタイリッシュに使用する事が出来ます。

セット内容

※SUIDEN製「SAV-110KP」を使用した場合の収納イメージとなっております。




1. 本体側面のロック4ヶ所を外して蓋を取り外します。




掃除機等との組合せ方法


2. 延長スイッチを側面の開口部から中に入れます。




3. スイッチ固定ケースのフタを開けて、スイッチが外向きになるようにしてはめ込みます。



4. スイッチ固定ケースのフタをしめます。




5. 底板をはずします。




掃除機等との組合せ方法

6. 掃除機のコードを丸めて入れます。




7. 5.で外したスペーサー板をかぶせます。




8. ロングホースの先端部分は使用しないので、はずします。

左手でAを、右手でホースのBの部分を握り、Bの部分を時計の回転方向にねじり続けると先端部分はずせます。




9. 掃除機にロングホースを取りつけて、ワゴンの上部の開口部に下からくぐらせます。




掃除機等との組合せ方法


10. 掃除機をワゴンに収納します。




11. 掃除機のスイッチをONにします。



12. 掃除機の電源を延長スイッチに差し込みます。




13. ワゴンの蓋を被せて4ヶ所のロックで固定します。




掃除機等との組合せ方法


14. ホースはホース収納スペースに収納します。



15. ホースの先端に吸い込みブラシを奥まで差し込みます。



16. スイッチのON、OFF操作で使用できます。



製品仕様

製品名	業務用毛髪バキュームクリーナーユニット(ワゴン)
本体サイズ	380 × 530 × 800mm (W × D × H)
重量	約23kg

保証書

品名	業務用毛髪バキュームクリーナーユニット(ワゴン)		
無料修理保証期間	ご購入から1年	購入日	年 月 日
お名前			
ご住所			
販売店	(株)ビューティガレージ 東京都世田谷区桜新町1-34-25 0120-974-554		

●本書は本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。

●本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

無料修理規定

- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご提示の上お買い上げのビューティガレージ各ショールームにお申し出ください。
- 保証期間内でも、次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
 - お買い上げ後の転倒、落下などによる故障及び損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - 接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷。
 - 取扱説明書に記載されている以外での使用方法による故障及び損傷。
 - 過酷な条件(極寒の場所、酷暑の場所、粉塵が発生する場所、浴室や洗面所など)のもとで使用された場合の故障及び損傷。
 - 本書のご提示がなく、紛失または所定事項の未記入、字句を訂正された場合。
- 消耗品は本保証書の対象にはなりません。
- 離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 本保証書は日本国内のみで使用される場合に限り有効です。

MEMO

BEAUTY GARAGE

販売元：株式会社ビューティガレージ

ご注文お問い合わせ



0120-974-554

修理メンテナンス



0120-919-969