


遠赤外線&マイナスイオン搭載 プロフェッショナルヘアドライヤーデュオ 1200W 取扱い説明書

- このたびは、本製品をお買い上げいただきありがとうございました。
- ご使用になる前に、この取扱い説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」(1～4P)は必ずお読みください。
- 取扱い説明書は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



もくじ

安全上のご注意	1	●	●
各部のなまえとはたらき	5	●	●
仕様	6	●	●
使いかた	7	●	●
お手入れのしかた	8	●	●
故障かな？と思ったら	9	●	●
アフターサービス	10	●	●

保証書 裏表紙

- 保証書は、大切に保管してください。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 人の危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

⚠ 危険 | 誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと想定される内容を示します。

⚠ 警告 | 誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意 | 誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

図記号の例

 記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。

 (左図の場合は分解禁止)

 記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。

 (左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

安全上のご注意

⚠ 警告



電源プラグ
を抜く

使用後は必ずスイッチを「OFF」にし、
電源プラグをコンセントから抜く。

●火災・感電の恐れがあります。



必ず守る

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。
●電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火の恐れがあります。

定格電流15A以上の電源コンセントに単独で直接接続して使用する。
(「1200Wまで」の表示のある洗面台などでは使用しない)

●他の器具とコンセントを併用すると、発火・感電の恐れがあります。

必ず交流100Vで使う。(日本国内専用)

●火災・感電・やけどの恐れがあります。

⚠ 警告

本体内部が真っ赤になったり、煙が出る、本体の中で異物が動く音がするときは使わない。

●感電・発火・けがの恐れがあります。


電源コードを傷つけない。

無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・はさみ込まない・加工しない・束ねたまま使用しない。

●火災・感電の恐れがあります。

長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため、次の状態が確認されたときは使わない。

- ・使用中に風が出たり出なかったりするとき。
- ・電源コードがねじれて戻らなくなったとき。
- ・電源コード・電源プラグの根元部分が変形・傷んでいるとき。
- ・コンセントの差し込みがゆるいとき。



●やけど・火災・ショート・感電の恐れがあります。

本体に電源コードを巻きつけない。

●電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。



スイッチを入れたまま放置しない。
布団・紙・ビニールなど燃えやすいものや熱に弱いものの上に置かない。

●火災や熱による変質・変形の恐れがあります。



子供だけで使わせない。乳幼児に使わない。

幼児の手の届く所で使わない。幼児の手の届く場所に保管しない。

●感電・けが・やけどの恐れがあります。

梱包のポリ袋は乳幼児の手が届く場所に置かない。

●頭からかぶるなどをすると口や鼻をふさぎ、窒息する恐れがあります。

引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー・ガス・整髪剤など)の近くで使わない。

●爆発・火災の恐れがあります。



禁止

● ● 安全上のご注意

安全上のご注意

安全上のご注意

⚠ 警告			
 禁止	吸込口・吹出口をふさがない。 ●火災・やけどの恐れがあります。		
	吸込口・吹出口から、ヘアピン・異物などを入れない。 ●火災・感電の恐れがあります。		
	使用中に吹出口をのぞき込まない。 ●風と一緒にホコリなどの異物が吹き出し、けがをする恐れがあります。		
	スプレー式整髪剤と同時に使わない。 ●発火・やけどの恐れがあります。		
 水場禁止	浴室や湿気の多い所で使わない。保管しない。 ●絶縁劣化などにより、感電・火災・ショート の恐れがあります。		
	 ぬれた手禁止	ぬれた手で使わない。 ●ショート・感電の恐れがあります。	
 水ぬれ禁止	水につけない。水をかけない。 ●ショート・感電の恐れがあります。		
	 分解禁止	改造はしない。修理技術者以外の人は、分解・修理しない。 ●火災・感電・けがの恐れがあります。	

⚠ 注意	
 必ず守る	使用中、髪の毛が吸込口に吸い込まれないようにする。 ●髪の毛が切れたり、やけど・故障の恐れがあります。
	付属品の取り付け・取り外しは、完全に冷えてから行う。 ●やけどの恐れがあります。
	金属製のネックレスなどを身につけている場合、十分注意する ●温風で熱せられ、やけどをする恐れがあります。

 警告

 禁止	毛髪乾燥・整髪以外の用途やペットには使わない。 ●やけど・火災・故障の恐れがあります。 
	かつらやつけ毛(エクステンション)には使わない。 ●熱による変質・変形の恐れがあります。
	アタッチメントに、直接整髪剤を付けない。 ●やけど・故障・破損の恐れがあります。
	落としたり、ぶつけたりしない。 ●感電・発火・けがの恐れがあります。
	不特定多数の人が使う場所に置かない。 ●連続過負荷による故障の恐れがあります。
 接触禁止	スイッチは必要以上に早く動かさない。また、不完全な位置で使わない。 ●故障の恐れがあります。
	使用中・使用直後の付属品および吹き出し口は、高温のためさわらない。また、肌に触れさせない。 ●やけどの恐れがあります。

● ●
安全上のご注意

※安全上のご注意のイラストは実際の商品とは異なります。

各部のなまえとはたらき

吹出口

遠赤外線温風と
マイナスイオンを吹き出します。

【遠赤外線】

通常のドライヤーは熱伝導
によって物質表面に伝わる
のに対し、遠赤外線は物質
内部に伝わりやすく、毛髪
のオーバードライを防ぎます。

【マイナスイオン】

マイナスを帯びた微細な水
分子が毛髪内部に浸透し、
潤いを与えます。また、静電
気を抑制します。


※弊社調べ

グリップ

手にフィットする持ち
やすいグリップです。

風温調節スイッチ

温風使用時にお好みの風温が、
3段階選べます。



イオンランプ

通電時マイナス
イオンが発生
し、ランプが青
く点灯します。

クールショットスイッチ (プッシュ切替式)

押している間
冷風に切り替
わります。



風量切替スイッチ

風量を切り替えます。



フック
ブッシュ

電源コード

電源プラグ

吸込口

各部のなまえとはたらき

付 属 品

【ディフューザー】

パーマスタイルに使用すると、風を分散・拡散させ、ふんわりと仕上がります。



【ノズル】

ブローの際など、風を一ヶ所に集中させたい場合にご使用下さい。



各部のなまえとはたらき



仕様




仕 様	
品 名	プロフェッショナルヘアドライヤーデュオ
型 番	duo-1200
電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	1200W
電源コードの長さ	約3m
質 量	約600g(本体のみ)
付 属 品	ディフューザー、ノズル
寸 法	高さ200×幅210×奥行85mm(本体のみ)

使いかた


1 電源プラグをコンセントに差し込む。

風量切替スイッチが「OFF」になっていることを確認してから差し込む。
※「1200W まで」の表示がある洗面台などでは使用しないでください。

2 風温調節スイッチを「HIGH」「MED」「LOW」のいずれかにする。




3 風量切替スイッチを「HIGH」「LOW」のいずれかにする。




4 クールショットスイッチを押し、温風または冷風にして、髪に風をあてる。

温風で髪を整えた後、冷風に切り替えて
10～15 秒あてると、セットが長持ちします。



5 使用後は、風量切替スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。

電源プラグを抜くときは、
電源プラグを持って抜く。



6 完全に冷えてから、湿気の少ない所で保管する。

使用後の注意事項

保管時は、火事、事故などを避けるため、電源オフの状態にし、電源プラグをコンセントから抜いた状態にしてください。

電源コードが破損した場合、コードの交換は危険を防止するために、製造業者若しくはその代理店又は同等の有資格者によって行うようにして下さい。

⚠ 注意

- 髪の毛から10cm離してご使用ください。ダメージの原因になります。
- 1ヶ所に温風を当てるのは20～30秒以内にする。
やけどの恐れがあります。
- 塗料などがはげるとおそれがあるので、ヘアカラーリング剤のついた手でさわらない。
- 本体にタオルをかけて使うなど、空気の吸込みを妨げるような使い方をしない。火災・やけど・故障の恐れがあります。
- 使用中に髪の毛が吸込口に吸込まれないようにする。髪の毛が切れたり、やけど、故障の恐れがあります。

お手入れのしかた

風量切替スイッチを「OFF」にして電源プラグを抜き、冷えてからお手入れする。

本体

乾いた柔らかい布で汚れをふき取る
汚れが落ちにくいときは、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸した柔らかい布を良く絞ってふき取る。



⚠ 注意

- 本体の水洗いは絶対にしない。
また、アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。

吸込口

吸込口を取りはずし、ホコリや髪の毛などを、
やわらかいブラシなどで取り除く。

- お手入れはこまめに
温風が熱くなり、髪がこげたり、やけどの恐れがあるので、
吸込口はこまめに（月1回以上）お手入れする。



使いかた
● ●
● ●
お手入れのしかた

故障かな?と思ったら

こんなときは

考えられる原因

処置の方法

温風になったり
冷風になったりする。

吸込口にホコリや
髪が付着している。

ホコリや髪をブラシなどで取り
除く。それでも直らないときは、
すぐに使用を中止し、販売者
にご相談ください。

吹出口から火花が
見える。
(火花は安全装置の
動作によるものです。)

吸込口をふさいでいる。

ふさがないように使う。
それでも直らないときは、
すぐに使用を中止し、販売者に
ご相談ください。

本体や温風が異常に熱い。
本体内部が真っ赤に
なったり煙が出る。

安全装置が正常に
動作していない。

風が出ない。

電源コードが
断線している。

風が出たり、
出なかったりする。

電源コード・
電源プラグの根元部分が
変形・傷んでいる。

電源コードが
断線しかけている。

電源コードが
ねじれて戻らなくなった。

本体の中で異物が動く音がする。

電源プラグが異常に熱い。

コンセントの
差し込みがゆるい。

すぐに使用を中止し、販売者に
ご相談ください。

コンセントに原因がある場合が
あります。販売者にご相談くだ
さい。

マイナスイオンの効果が
感じられない。

以下の人には効果が現れにくいことがあります。

- 縮毛の人 ●髪のカセが強い人 ●髪が細く柔らかい人
- 髪が短い人 ●縮毛矯正をかけて間もない人
- もともと髪質がしっとりしている人

故障かな?と思ったら

[保証について]

- 取扱い説明書に従った正常なご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日より6ヶ月間、無償で修理・交換いたします。
- 保証期間内でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定をよくお読みください。
- 万一、故障が生じた場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

<無料修理規定>

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店に本製品、本保証書をご提示の上、修理を依頼してください。
3. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (1) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - (2) お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障および損傷
 - (3) 火災・地震・水害・落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
 - (4) 本来の目的以外に使用された場合の故障および損傷
(例: ペットへの使用など)
 - (5) 保証書の提示がない場合
 - (6) 保証書にお買い上げ日・お客様名・販売店の記入または押印がない場合、あるいは字句が書きかえられた場合
 - (7) ご使用において生じたキズ・汚れ等の外観の変化
4. 本書は日本国内のみに有効です。
5. 本書は再発行しませんので大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件の下において無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げ販売店にご相談ください。
※ご使用による劣化・消耗品の交換の場合は有料となります。



保証書

商品名		プロフェッショナルヘアドライヤーデュオ
型番		duo-1200
保証期間		お買い上げ日より6ヶ月
お買い上げ日		年 月 日
お客様	ご住所	〒 -----
	お名前	様
	お電話	
販売店	住所 店名	
	お電話	

販売店様へのお願い 必ず販売店欄にご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。
本書は本書記載の無料保証規定に従って無料修理を行うことを約束するものです。
故障が発生した場合は、本製品と本書をご提示の上、修理をご依頼ください。
●所定記入欄が空欄、又はお買い上げ日が不明の場合は、本書は有効ではありません。
●本書は再発行しませんので 大切に保管してください

【発売元】

株式会社ビューティガレージ
〒154-0015 東京都世田谷区桜新町1-34-25
TEL：0120-974-554