


取扱説明書

保証書付

スツール



このたびはビューティガレージ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

●本取扱説明書をよく読みの上、正しく安全にお使いください。●本書は保証書を兼ねております。紛失しないように保管してください。

使用上のご注意

⚠ 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のもの。	⚠ 注意	人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容のもの。
-------------	-----------------------------	-------------	------------------------------

⚠ 警告

- ❶ 危険ですので、製品は固い水平な床面に設置してご使用ください。
- ❶ 製品に寄りかかったり、上に立ち上がったりしないでください。転倒してケガをする恐れがあります。
- ストープ等火気の近くに置く場合は十分ご注意ください。加熱のため、思わぬ火災の原因や、製品が変形する恐れがあります。

⚠ 注意

- 通常の目的以外に使用しないでください。
- 転倒の恐れがあるため、1箇所に集中した荷重の物を置かないでください。
- ❶ 小さなお子様は大人の考えつかない使い方をする恐れがあります。ぶら下がり等考えられます。付近では遊ばせないでください。
- ❶ 濡れた場合は速やかに水分を拭きとってください。濡れたままの使用および保管はサビの原因になります。
- 著しい汚れは薄めた中性洗剤で落とした後直ぐ乾拭きをしてください。
- 汗などで湿った衣類や新しいデニム、カラーパンツなどで直接座ると色移りする場合があります。ご注意ください。
- 修理および改造はしないでください。製品の強度を弱め、怪我の原因となる恐れがあります。
- ❶ 設置後にビスのゆるみや製品の異常がないか1ヶ月に一度程度、定期的に点検を行ってください。
※地震等があった場合はその都度点検を行ってください。
- ❶ 毛が絡まるとキャスターが破損する恐れがあるので、こまめに清掃等を行ってください。

保証書

本書は、本書記載の内容で無料修理を行う事をお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、製品と本書をご提示の上、修理をご依頼ください。

商品名	スツール		
お買い上げ年月日	年	月	日
無料修理保証期間	期間（お買い上げ日より） 12 ヶ月		
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒	TEL
販売店	店名・住所・電話 株式会社ビューティガレージ		

【保証規定】

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には無料修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お近くの当社ショールームへご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 本書のご提示がない場合。
 - (ロ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
 - (ハ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
 - (ニ) 本来の目的以外に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ヘ) で使用による劣化・消耗品の交換の場合。
 - (ト) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障及び損傷。
 - (チ) 取付が必要となる機器類を異なる場所で再設置している場合。
- 保証期間内でも商品を販売店へ送付される場合の送料はおお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
- 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 遠隔地へのお出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

お問い合わせ先 受付時間：月～土：10:00～18:00（祝日・年末年始を除く）

販売元：株式会社ビューティガレージ

〒154-0015 東京都世田谷区桜新町 1-34-25


ご注文お問い合わせ ☎ 0120-974-554

修理メンテナンス ☎ 0120-919-969


セット内容




A×1



B×1




C×5



D×1

組み立て方法


1



【B】に【C】をはめ込みます。


【B】に【A】を差し込みます。

2



【A】に【D】をはめ込みます。

Finish



【D】を上から強く押し込みます。

各差し込み部分が抜けないよう確認してください。