


Voss

Ultimate Emotion



使用上の注意事項 (Cautions)

- 1 使用後は必ずON/OFFダイヤルをOFFにして電源プラグをコンセントから抜いてください。




- 2 湿気がある所に保管したり、濡れた手で製品を使用すると火事または、漏電するおそれがありますので、ご注意ください。




- 3 使用後、電源コードを無理に引き抜くと、コード内部の電線が切れて故障の原因となりますのでご注意ください。




- 4 製品を落としたり、激しい衝撃を与えないでください。



- 5 機器の中には精密な部品が内蔵されているので絶対に分解しないでください。




- 6 使用中は本製品のプレートの温度が高くなるため絶対に触らないでください。そして紙や他にも、熱に弱い物の上には置かないでください。火事の原因になるので常に注意して、使用後は熱を冷ましてから保管してください。



- 7 お子様の手が届かない所に保管し、使用後は水気のない布で軽く拭いてください。シンナー、ベンジン等の化学製品で洗浄しないようにご注意ください。



- 8 矢印で表示した部分は製品の特徴上、破損の恐れがよくある部分です。使用前、表示部分と他の部分も被覆の剥がれや破損があるかを常にチェックしてご使用ください。コード線は年1回以上メンテナンスセンターで点検、又は交換してご使用ください。使用中コード線をむやみに曲げると断線(破裂)及び火災が発生する恐れがありますのでご注意ください。




- ※ 炭ヒューティガレージは本製品の不注意な使用によって発生する問題や損失については責任を負いかねます。
- ※ 本製品から変な音やこげた臭い、また煙が立つと感電、火災の恐れがありますので直ちに電源プラグを抜いてヒューティガレージ各支店にご連絡ください。
- ※ 電源プラグの破損及び損傷の場合は直ちにヒューティガレージ各支店にご連絡ください。有償にて交換または修理いたします。
- ※ 取扱説明書は予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。

使用方法 (Instruction for usage)


1

電源プラグをコンセントに差し込みます。




4

使用後は必ず温度調節ダイヤルの位置を“OFF”にしてください。




2

本体の中にあるダイヤルを操作して温度を調節します。




5

電源プラグをコンセントから抜いてください。



3

適切な温度に設定し、20~30秒経過後使用してください。



※ 仕様

モデル名	Model No.	VOSS GF M24
定格	Rating	100V, 50 / 60Hz , 32W
温度	Temperature	80°C ~ 200°C
コード	Cord Length	3m
フラットサイズ	Plate Size	24 X 85(mm)
サイズ	Size	250 X 38 X 30(mm)
重さ	Weight	240g (電源コード抜き)

各部の名称 & 特徴と機能 (Name of Parts & features of Good)

- セラミックスプレート Ceramic
- M 24mm

サインパート & すべり防止パターン

クールチップ


毛髪の広がり と絡まり 防止

セラミックスヒーター &
特殊のセラミックスコーティング


2 次元 3 6 0 ° 回転電源接続部

流動電源接続部

温度調節方式温度調節部
ON/OFF ダイヤル




ヘアスタイリングがスムーズに出来るようなデザイン(特許技術適用)
ヒートプレートの外部に毛髪の引っかかりと抜けを防止するデザインを採用して精巧な施術が可能です。




放熱クールチップ「Cool Tip」(特許技術適用)

クールチップはケースとの接触を最小化し、クールチップに伝わる熱を効果的に放熱させて施術し、熱くなるのを防止します。




便利な温度調節ダイヤル

温度調節ダイヤルが使いやすい手元に位置し(人体工学的)温度調節が簡単で、施術の途中でもスムーズに温度調節が可能です。




セラミックスヒーター&特殊のセラミックスコーティング

遠赤外線及びマイナスイオンが大量放出される特殊セラミックスコーティングヒートプレートを適用して毛髪のダメージを最小化してツヤのあるスタイリングが可能です。




ピボットヒンジ(PIVOT HINGE)電源接続部 & 2次元360°回転コード
電源コードが絡みなく360°回転するので容易に施術が出来ます。



クッション&チルト(Tilt - 特許技術適用)


ヒートプレートの密着力と圧力が全面に均一な熱を与え、より精巧な施術が可能となり、毛髪の引っかかり防止にも効果的です。

保証書




本体の上下対称デザイン(特許技術適用)

本体が上下対称になっているため施術し、方向性がないので便利です。手の動作と状態を分析した人体工学敬称形状設計で最適なグリップ感を提供します。




安定的な施術が可能なグリップ(特許技術適用)

サインバートとすべり防止パターンを適用し親指が発熱部に行かないように防止します。手のすべりを防止してより精巧な施術が可能です。



素早い発熱スピードと優れた温度復元力

初期発熱スピードが優れたため設定温度まで到達する時間が短く、デジタル制御方式で設定温度が正確です。また温度の復元力が優れて均一な施術が可能です。



使用者の便利性を考慮した電源コード(最長3M)

既存製品より延長した、最長3M電源コードを適用して、施術しやすく便利です。

品名	VOSS GF M24		
無料修理保証期間	ご購入から1年	購入日	年 月 日
お名前			
ご住所			
販売店			

- 本書は本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

無料修理規定

- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご提示の上お買い上げ販売店にお申し出ください。
- 保証期間内でも、次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
 - お買い上げ後の転倒、落下などによる故障及び損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - 接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷。
 - 取扱説明書に記載されている以外での使用方法による故障及び損傷。
 - 過酷な条件(極寒の場所、酷暑の場所、粉塵が発生する場所、浴室や洗面所など)のもとで使用された場合の故障及び損傷。
 - 本書のご提示がなく、紛失または所定事項の未記入、字句を訂正された場合。
- 消耗品は本保証書の対象にはなりません。
- 離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 本保証書は日本国内のみで使用される場合に限り有効です。

使い方・お手入れ・修理に関するご相談は、
下記までお問い合わせください。

株式会社ビューティガレージ

〒154-0015
東京都世田谷区桜新町1-34-25

(通話料無料) **0120-974-554**

受付時間 月～土 10:00～18:00
(祝日・年末年始を除く)