

ボール型ランプ 取扱説明書

安全の為、ご使用になる前に必ずお読みください。

はじめに

商品及び取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使い頂く為に重要な内容を記載しております。

安全上のご注意

- ◆電球交換の際は、必ず電源を切ってから行ってください。
- ◆電球は、必ず指定された種類、ワット (W) 数以下のものを使用してください。指定されたワット数を超える電球の使用は、器具の破損、発火の原因になります。(電球の指定は、本体に添付されているシール、もしくはこの説明書に記載されております。)
- ◆白熱球を使用して頂く事は可能ですが、表面温度が高くなる為、LED 電球の使用を推奨しております。

お手入れ方法

- ◆お手入れの際は、必ず電源を切ってから行ってください。
- ◆本体はぬるま湯または中性洗剤を浸した布を良く絞ってから拭いてください。このとき濡れた手でソケット部分に触れないでください。
- ◆器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナー等の薬品で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- ◆金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷つけたり、腐食の原因となります。

不二貿易株式会社

福岡県北九州市若松区大字安瀬 64-36

使用電球
LED 電球推奨
口金サイズ : E 26
ワット数 : 40W 以下

警告



■布や紙などを器具に被せたり、近くに置いたりして使用しないでください。



■ランプに水滴をかけたり、器具のすき間などに針金などを差し込まないようにしてください。ランプの破損による怪我や感電、火災等の原因になります。また、湿度の高い場所では使用しないでください。漏電の原因になります。




■点灯中及び消灯直後はランプ及び器具が高温になっておりますので、素手で触れないでください。



■コードを家具などで踏んだり、壁との間にはさんだりしないでください。断線、感電の原因になります。



■不安定な場所や枕元、ベッドでの使用は絶対にお止めください。火災、感電、やけどの原因になります。




■電球の交換やお手入れの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。



■濡れた手で触れないでください。感電ややけど等の危険があり、器具の破損の原因にもなります。



■器具の下に、ストーブ等の高温のものを置かないでください。また、燃えやすいものを近づけて使用しないでください。火災、加熱、故障、変形等の原因になります。



■異常時(こげたにおいなど)は、電源を切って、差込みプラグを抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。