

取扱説明書

BEAUTY GARAGE

ドライヤーキーパー

このたびはビューティガレージ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 本取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
- 本書は保証書を兼ねております。お使いになる方がいつでも見ることが出来る所に、必ず保管して紛失しないようにしてください。

安全上のご注意

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全にお使い頂き、施術者やお客様への危険を未然に防止する為のものです。注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示する為に、誤った取り扱いをした場合に想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3区分しています。

☒記号の例	⚠	△記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを知らせるもので、図の中に具体的な注意内容が記載されています。(左図は、特定しない一般的な危険・警告・注意の通告に使用)
	⊘	○記号は、禁止の行為であることを知らせるもので、図の中や下部等に具体的な注意内容が記載されています。(左図は特定しない一般的な禁止の通告に使用)
	❗	●記号は、行為を強制したり指示する内容を知らせるものです。図の中には具体的な強制や指示の内容が記載されています。(左図は、特定しない一般的な強制や指示に使用)

警告

- ⊘ ストープ等火気の近くに置く場合は十分ご注意ください。加熱のため火災の原因や、製品が変形する恐れがあります。


注意

- ⊘ この製品は屋内用ですので、屋外では使用しないで下さい。
- ⊘ サロンワーク以外に使用をしないでください。
- ⊘ 修理および改造はしないでください。製品の強度を弱め、怪我の原因となる恐れがあります。
- ⊘ 製品に直接熱いものや濡れたものを置いたり、ビニールなどで長時間覆って使用しないで下さい。変形や変色、塗装剥がれの原因となります。
- ⊘ 製品に薬品などをこぼさないようご注意ください。万一こぼしてしまった場合は直ちに拭き取ってください。汚れやシミの原因となります。
- ⊘ 小さなお子様は大人の考えつかない使い方をする恐れがあります。付近では遊ばせないでください。
- ❗ 濡れた場合は速やかに水分を拭きとってください。濡れたままの使用および保管は製品の劣化の原因となります。
- ⊘ 破損・変形したまま使用しないでください。怪我の原因となる恐れがあります。
- ❗ 設置後にビスのゆるみや製品の異常がないか1ヶ月に一度程度、定期的に点検を行ってください。
※地震等があった場合はその都度点検を行ってください。
- ❗ 著しい汚れは薄めた中性洗剤で落とした後すぐに水拭きをし、すぐに乾拭きをしてください。
※シンナー、アルコール等は使用しないで下さい。変色や劣化、表面はがれの原因となる事があります。

お問い合わせ先 受付時間：月～土：10:00～18:00（祝日・年末年始を除く）

販売元：株式会社ビューティガレージ
〒154-0015 東京都世田谷区桜新町 1-34-25

ご注文お問い合わせ ☎ 0120-974-554
修理メンテナンス ☎ 0120-919-969



ホルダー本体




ロングボルト
(50 mm / 60 mm)





ナット
(スペーサー)

【取付方法】

①座面裏のマウントを固定しているボルトを取り外してください。




②ホルダー本体を 60 mm もしくは 50 mm のロングボルトで固定してください。
※使用するボルトサイズは当社 HP にてご確認ください。



固定する位置は7cmの範囲で調節できます。

❗ 設置後にビスのゆるみや製品の異常がないか1ヶ月に一度程度、定期的に点検を行ってください。



イスからの突き出る距離が変わります。